


Procedimento para Instalação Driver USB

Este procedimento tem como objetivo auxiliar na desinstalação e instalação do novo driver **versão 3.3.0**, para ser utilizado na impressora MP-4200 TH USB. Procedimento exclusivo para SO – Sistema Operacional – Windows 32 ou 64 bits.

No Gerenciador de Dispositivos do Windows podemos identificar a impressora MP-4200 TH Miniprinter instalada em uma porta COM no SO - Windows.



OBS:

- Desinstalar do SO - Windows o aplicativo DRIVER de SPOOLER (caso tenha instalado)
- Desinstalar do SO - Windows o aplicativo Bematech User (caso tenha instalado)
- Não obter software de driver pelo Windows Update


1. Desinstalação do Driver

O BemaGhost é um software destinado a remoção de drivers Bematech instalados no SO - Windows, que permite a remoção de drivers fiscais, não fiscais e da porta serial virtual (Bematech Virtual Serial Port). Interface de remoção através de parâmetros de chamada ou por opção de menu. Além de desinstalar o driver, remove o *device* e libera a porta de comunicação (no caso de porta serial virtual).

OBS: Deve ser executado com privilégios de administrador!

Modo de usar

- 1 – MP-2100 TH FI
- 2 – MP-3000 TH FI
- 3 – MP-4000 TH FI
- 4 – MP-7000 TH FI
- 5 – MP-4200 TH FI
- 6 – MP-4200 TH FI II
- 7 – RB-1000 FI
- 8 – MP-4000 TH
- 9 – MP-4200 TH
- 10 – MP-2500 TH
- 11 – Virtual Serial Port
- 12 – Drivers Fiscais (Abrange as opções 1 até 7)
- 13 – Drivers Não Fiscais (Abrange as opções 8 até 10)**
- 99 – Todos os drivers Bematech




Após executar o aplicativo BemaGhost reiniciar o Computador.


2. Instalação do Driver

Efetuada a reinstalação do Driver, o procedimento abaixo vai demonstrar passo-a-passo a instalação do novo driver USB versão 3.3.0.


Ao ligar a impressora, no Gerenciador de Dispositivo o Windows vai identificar o novo hardware e marcar demarcar conforme a imagem abaixo.




Ainda no Gerenciador de Dispositivo pressionar com o botão direito do mouse para “**Atualizar o Driver**”, conforme a imagem abaixo.




Selecionar a opção para **"Procurar software de driver no Computador"**, conforme a imagem abaixo.




Pressionar o botão **Procurar** para selecionar o local (pasta) onde foi descompactado o **Driver USB Thesycon 3.3.0.zip**, conforme a imagem abaixo, e pressionar o botão Avançar.




Na imagem abaixo, o SO - Windows vai abrir uma janela notificando sobre um Alerta de Segurança, demarcar a opção **"Sempre confiar em software da Bematech S.A."** e pressionar o botão **Instalar**.




Conforme a imagem abaixo, o SO - Windows está realizando a instalação do novo DRIVER, aguardar até a conclusão.



Após a conclusão da instalação do Driver o SO - Windows vai notificar que a instalação foi concluída com sucesso, conforme imagem abaixo.



Com a instalação do novo Driver, podemos consultar em Propriedade do Driver a versão instalada, conforme a imagem abaixo.



Mais informações poderão ser obtidas através do nosso suporte **0800 644 2362**.